



ZNAČENÍ PARKOVACÍCH POZIC

1.NP, mezipatro 1,2




ZNAČENÍ PARKOVACÍCH POZIC

2.NP, mezipatro 2,3




ZNAČENÍ PARKOVACÍCH POZIC

3.NP, mezipatro 3,4



ZNAČENÍ PARKOVACÍCH POZIC

4.NP, mezipatro 4,5



poznámky: **LPG, CNG - vyhrazený prostor pro vozidla na pohon LPG, CNG**

E, P-I - vyhrazený prostor pro vozidla na elektrický pohon, plug-in

ZNAČENÍ PARKOVACÍCH POZIC

5.NP, mezipatro 5,6